

## Material- & Pflegehinweis

### Kurzanleitung & Hinweise Pflegeempfehlung Stoff Outdoorsail & NANO

- Bei allen Reinigungsvorgängen gehen Sie bitte äußerst vorsichtig vor.
- Seifenlösung: ca. 5%
- Temperatur des Wassers: ca. 30° C
- Das Outdoorsailgewebe kann auch unter Anwendung einer weichen Bürste von getrocknetem und oberflächlichem Schmutz gereinigt werden.
- Staub sollte periodisch entfernt werden.
- Verschmutzung wie Laub oder ähnliches sofort entfernen. Schutz vor mikrobiellem Befall.
- Einzelne Schmierer oder Schmutzstreifen werden am besten mit einem Radiergummi entfernt.
- Bei hartnäckigen Flecken waschen Sie das Outdoorsailgewebe mit einem handelsüblichen, vorzugsweise flüssigen Waschmittel versetzten Wasser ab. Danach mit kaltem Wasser gründlich nachspülen. Im Bedarfsfall mit Spezial-Imprägniermittel nachbehandeln.
- Feuchte Stellen müssen vor dem Einfahren des Segels trocken sein.
- Ob eine Reinigung erforderlich ist oder nicht, hängt von den Umgebungseinflüssen ab. (Verkehr, Luftverschmutzung, Industrieabgase usw.)
- Eine regelmäßige Reinigung ist je nach Verschmutzungsgrad empfehlenswert.
- Wenn das Segeltuch erst nach Jahren der Inbetriebnahme gereinigt wird, kann kein Neuzustand erreicht werden.
- Outdoorsail-Stoffe sind mit einer Spezialimprägnierung ausgerüstet, die sich bei jeder Reinigung verringert.

Achtung: Geben Sie den Stoff NICHT in die Waschmaschine, in den Wäschetrockner, und schrubben Sie den Stoff NICHT mit einer harten Bürste, einem Scheuerschwamm oder einem Scheuermittel ab, da die Ausrüstung (Beschichtung) NANO darunter leiden könnte.

